

大同國小冷氣使用教學

一、冷氣卡介紹：



冷氣卡正面



冷氣卡背面：

- 1、每間教室均有專屬教室編號，而教室編號與卡片序號相對應。(總務處造冊列管)
- 2、冷氣卡請妥善保管，將列入班級交接。(每年6月底結業式當日繳回總務處)

二、冷氣室內機介紹：



冷氣卡未讀，冷氣未過電，
溫度指示燈不亮。



冷氣卡已讀，冷氣已過電，
溫度指示燈亮起。



開啟遙控器，運轉指示燈亮
起，扇片打開，冷氣開始運
轉。

三、冷氣卡讀卡、遙控器手動開啟教學：

1、將冷氣卡放置在讀卡機上：



未放冷氣卡，僅顯示時間資訊



1. 放置冷氣卡，會顯示用電度數、卡片餘額資訊。
2. 卡片請放妥，不然讀卡機有可能會感應不到冷氣卡。



1. 若溫度指示燈亮起，表示冷氣已送電，可用遙控器開啟。
2. 通常放置卡片到溫度指示燈亮起，要等數十秒，最遲不超過一分鐘。

三、冷氣卡讀卡、遙控器手動開啟教學：

2、以遙控器手動開啟冷氣機(請務必確認冷氣遙控器顯示資訊)：



未開機前，遙控器顯示資訊出現「停止」2字。

→→→
按下「黃色」鍵



開機後，「停止」2字消失，冷氣機開始運轉。若再按「黃色」鍵「停止」2字又出現，冷氣機關機。